

ENGAGE4X4 Stoßdämpfer



Montageanleitung ENGAGE4X4 Stoßdämpfer Step 1 bis 4



ENGAGE4X4 Hochleistungs - Stoßdämpfer sind für höchste Belastungen entwickelt worden.

Ausgelegt sind ENGAGE4X4 Hochleistungs-Dämpfer für Höherlegungen bis 40 / 50 mm.

1. Lösen Sie die Stoßdämpferschraube am Dämpferdome der Vordachse
2. Heben Sie den den Wagen auf der einer 2 Säulenhebebühne an.
3. Untersetzen Sie die Vorderachse mit einem Getriebeheber zur Montagehilfe
4. Entnehmen Sie die original Stoßdämpfer und setzen Sie die ENGAGE4X4 Stoßdämpfer mit Kolbenstange nach unten ein.
5. Achten Sie darauf, das Scheibe der Dämpfer nicht mit Schrauben des Federtellers korrodieren
anderfalls drehen Sie die Teller mit der gewölbten Seite nach oben. So ist sichergestellt, das
Dämpfer in jede Richtung frei bewegen kann.
6. An der Hinterachse müssen bei Fahrzeugen nach dem Baujahr 2003 die Gummipfannen an der
Achse entfernt werden, damit mit den Gummi-Tellerscheiben keine starre Verbindung hergestellt
wird