

## ENGAGE4X4 Unterfahrschutz Land Rover Defender (alle)

### LIEFERUMFANG

- 1x Alugleitplatte
- 2x Halter links & rechts
- 1x Schrauben-Satz
  - DIN 7991 Senkkopf M10X30 4Stck
  - DIN 985 M10 5Stck
  - DIN912 oder DIN933 M10x110 1 Stck

### WERKZEUG

- Schraubenschlüssel 17mm
- Ratsche mit 17mm Nuss

### MONTAGE

1. Demontieren Sie die Verzurr-Ösen am Fahrzeugrahmen.
2. Reinigen Sie die Auflageflächen für die Halterungen des ENGAGE4X4 Unterfahrschutzes
3. Montieren Sie den rechten u. linken Halter an der Innenseite des Fahrzeugrahmens, mit den im Bild angezeigten Schrauben (Schrauben noch nicht festziehen)
4. Montieren Sie die ENGAGE Alu Gleitschutzplatte an die Halterungen.
5. Ziehen Sie zuerst die Schrauben der Halterungen mit einem Drehmoment von 55 Nm an.
6. Ziehen Sie nun die Schrauben der ENGAGE Alugleitplatte mit 50 Nm an.

